



**REFERENCIA**

**SV4-1501** Resorte para el pedal del clutch. El resorte 2200302 es igual al 1313309. Resorte para el pedal del freno de aire.



**SV4-1504** Resorte para horquillas del clutch de **Camiones D.600 y D.100**



**SV4-1505** Gancho para rodaja de carreta angosta



**SV4-1514** Gancho para el collarín de la balinera de clutch de **Autos, Camiones y Camionetas Ford, Dodge y Chevrolet**



**SV4-1515** Resorte para el collarín de la balinera de autos y camiones



**SV4-1516** Gancho para el collarín de la balinera de clutch de **Dodge 600** (corto)















## REFERENCIA

<b>SV4-1522R</b>	Resorte reforzado para bandas de freno traseros de aire camión <b>Dodge 600 y 700</b> (reforzado)	21 cm	
<b>SV4-1522S</b>	Resorte para bandas de freno traseros de aire camión <b>Dodge 600 y 700</b> (sencillo)	21 cm	
<b>SV4-1527</b>	Resorte para las bandas delanteras y traseras de Autos <b>Dodge Dart, Ford Autos</b>	8 cm	
<b>SV4-1528</b>	Resorte para freno delantero inferior y superior <b>D-300</b>	16.5 cm	
<b>SV4-1529</b>	Resorte para freno trasero de <b>Dodge Camión</b>	17.5 cm	
<b>SV4-1530</b>	Resorte para el tornillo tensor del rache de freno de <b>Dodge Camión y Bus</b> (delgado)	2.5 cm	
<b>SV4-1531</b>	Resorte para la graduación de las bandas de freno de <b>Buseta Dodge D-300, Ford 350</b> (largo)	18 cm	
<b>SV4-1532</b>	Resorte para las bandas de freno intermedias de buseta <b>Dodge D-300, F-350</b> (adaptaciones de frenos)	21.5 cm	
<b>SV4-1532C</b>	Resorte corto para bandas de <b>Buseta Dodge D-300, F-350</b> (adaptaciones de frenos) (corto)	19.5 cm	
<b>SV4-1533</b>	Resorte para la banda trasera de <b>Dodge 1.500</b>	11.5 cm	
<b>SV4-1534</b>	Resorte para la banda trasera de <b>Dodge 1.500</b>	15.5 cm	
<b>SV4-1535</b>	Resorte para la banda delantera de <b>Dodge 1.500</b>	17 cm	
<b>SV4-1541</b>	Resorte para el pedal del freno <b>Dodge Camión, Bus y Fargo</b>	15.5 cm	
<b>SV4-1546</b>	Resorte para el acelerador de camión <b>Dodge Universal</b>	13.5 cm	



REFERENCIA

<b>SV4-1547</b>	Resorte para el acelerador <b>Dodge Universal</b> (corto)	9.5 cm	
<b>SV4-1549</b>	Resorte para el timer grueso <b>Dodge</b>	3 cm	
<b>SV4-1550</b>	Resorte para el timer delgado <b>D.600</b>	2 cm	
<b>SV4-1551</b>	Resorte para tapa de la caja <b>Dodge 540</b>	4 cm	
<b>SV4-1555</b>	Resorte para el booster interno	22 cm	
<b>SV4-1559</b>	Resorte desplazable caja <b>Dodge 500, D 600 modelos 64/80</b>	2 cm	
<b>SV4-1561</b>	Resorte para el capó de <b>Dodge 1.500</b>	19	
<b>SV4-1624</b>	Resorte para el capó <b>D 600</b>	21	
<b>SV4-1624C</b>	Resorte para el capó de <b>Camiones Dodge 600</b> todas las series (corto)	20 cm	
<b>SV4-1626</b>	Resorte para las bisagras del capó de <b>Dodge D-100 y D-300, Chevrolet B.60 y C.70</b>	21 cm	
		cm	
		cm	
		cm	
		cm	